

1. Базовая станция SFR U5



Базовая станция может работать в трех режимах.

Режим 1 – отметка по нажатию – является наиболее энергоэффективным. Станция постоянно находится в спящем режиме (работают только часы реального времени) и пробуждается по нажатию кнопки (время пробуждения менее 0.01 секунды).

Режим 2 – активный. В этом режиме станция сама постоянно «нажимает кнопку» и проверяет наличие чипа для записи. Данный режим настоятельно рекомендуется при температуре воздуха менее +5 градусов. Нажатие кнопки в перчатке может оказаться затруднительным, кроме того, усилие нажатия растёт с понижением температуры.

В обоих режимах подтверждением отметки являются звуковой и световой сигналы.

Режим 3 – бесконтактный – позволяет производить отметку нескольким участникам одновременно. Работает только с карточками A4. При этом режим 1 для остальных типов карточек продолжает функционировать.

Требования к внутреннему ПО станций:

Карточки C2 – любое.

Карточки A4 / C4 – очистка 516.10 или выше, остальные 514.04 или выше.

Версия прошивки написана на внутренней этикетке станции.

Режим 1 является конфигурацией по умолчанию. Остальные режимы требуют специальной подготовки.

2. Установка базовых станций

Станции должны быть установлены на деревянной или пластиковой основе. Минимальный зазор до металлических или любых токопроводящих предметов должен быть не менее 3 см.

3. Подготовка к соревнованиям

Рекомендуемое ПО - SFR U5 manager (может быть загружено с www.sfr-system.com). Пожалуйста, изучите инструкцию, прилагаемую к данной утилите.

Важные замечания:

1. Проверяйте батареи перед всеми важными соревнованиями! Не используйте станции, если уровень заряда ниже 3 миганий летом и 7 миганий зимой. Внимание! Операция проверки батарей сбрасывает часы станции.
2. Синхронизируйте время компьютера с сетью Интернет перед подготовкой станций.
3. Готовьте станции непосредственно перед каждым соревнованием. Готовьте критические по времени станции (старт и финиш) в день соревнований.
4. Не забудьте проверить свою работу.
5. Включение и выключение специальных режимов (2 и 3) должно производиться постановщиком дистанции после установки / перед снятием КП.

